

# **EUROSTRONG**

## **ELEKTRONİK ŞİFRE KULLANIM KLAVUZU**

### **ANAHTARLI ELEKTRONİK ŞİFRE MODELLERİ**

#### **Kasayı Açmak İçin**

1. ENTER ☺ **ŞİFRE** ☺ ENTER ☺ OK Melodisi duyulur ☺ 4 saniye içerisinde kolu çevirerek açınız  
Fabrika şifresi 7777 olarak belirlenmiştir.

#### **Şifre Değiştirmek**

1. Kasayı açarak kapı içerisindeki delikten bir kalem veya tornavida kullanarak içindeki düğmeye bir kalemle basınız. Düğmeye basıldığı zaman sesli onay gelir.
2. Kapı açıkken yeni şifrenizi giriniz. Şifre olarak 4 ile 16 hane arasında bir sayı girebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basınız. Melodi Çalarak onaylanır.
4. Kasa kapağı açık konumdayken kasayı kilitleyip açarak şifreyi kontrol ediniz.
5. Kasayı kapatıp tekrar açarak şifrenizi kontrol ediniz.

#### **Zaman Gecikme Özelliği (ZG)**

Zaman gecikme özelliği, kasa kapatıldıktan sonra tekrar açılabilmesine kadar olan zamanı belirler. 15 dakikaya ayarlı bir kasayı kapattıktan sonra 15 dakika içerisinde şifreyi girsanız bile açamazsınız. 15 dakikada sonra kasayı açabilirsiniz.

ZG süresi içerisinde 10 saniyede bir LED ışık yanıp söner. ZG süresi bitince ışık normale döner

1. ZG Özelliğini ayarlamak için

STORE ☺ ŞİFRE ☺ ENTER ☺ 83 ☺ ENTER ☺ **DAKİKA** ☺ ENTER

**DAKİKA** yazan yere 05 ~ 99 arası bir ZG süresi giriniz

2. ZG Özelliğini iptal etmek için

STORE ☺ ŞİFRE ☺ ENTER ☺ 83 ☺ ENTER ☺ **00** ☺ ENTER

DAKİKA yazan yere 00 girerek ZG özelliğini iptal edebilirsiniz

## Pil Deęiřtirmek

1. Elektronik řifrenin pili zayıfladıęı zaman kırmızı ışık sürekli yanar.
2. Pilleri deęiřtirmek için kasayı açmaya gerek yoktur.
3. Pillerin yeri kasanın dıřında elektronik řifrenin altındadır. Pillerin bulunduęu yere ulařmak için ařaęıdaki resimlere bakınız.
4. Elektronik řifreler 4 adet kalem pil 1.5V ile çalışmaktadır. Mutlaka Alkalim pil kullanılmalıdır.
5. Günde 10 kere kasanın açılıp kapatılmasına göre pillerin 1 yılda bir deęiřtirilmesi gerekir.

### EuroStrong Elektronik řifre Modelleri

